

【ベストショットモード】

シーン No.	タイトル	説明	露出モード	EVシフト	フラッシュ	ホワイト バランス	ISO感度	測光方式	フィルター	色強調	シャープネス	彩度	コントラスト	フラッシュ 光量	フラッシュ アシスト	フォーカス モード	AF エリア	AF 補助光	ブレ軽減	フレーム
1	オート	オートで撮影します。	通常の静止画モード																	
2	ムービー	ムービーを撮影します。	通常の動画モード																	
3	人物を 写します	人物を写します。 色強調が肌色に設定されます。 望遠側にすると背景がきれいに ぼけます。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	-1	0	0	0	オート	AF	マルチ	入	切	なし
4	風景を 写します	フォーカス、 シャープネスがハード、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	青	+1	+1	+1	0	オート		なし	入	切	なし
5	風景と人物 を写します	色強調が肌色に設定されます。 ワイド側にすると人物と風景に ピンが合いやすくなります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	0	0	+1	0	オート	AF	マルチ	入	切	なし
6	子供を 写します	色強調が肌色、 シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
7	スポーツを 写します	シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
8	キャンドル ライトで人物 を写します	シャープネスがソフト、ホワイト バランスが太陽光に設定され ます。手ぶれに注意して下さい。	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	オート	マルチ	切	切	-1	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
9	パーティー を写します	シャッター速度が速めになります。 シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
10	ペットを 写します	シャッター速度が速めになります。 ペットの目線で撮影しましょう。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	切	切	なし
11	花を 写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	+1	0	0	オート	マクロ	スポット	入	切	なし
12	緑を鮮やか に写します	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が緑に 設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	太陽光	オート	マルチ	切	緑	+1	+1	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
13	紅葉を写し ます	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が赤に 設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	太陽光	オート	マルチ	切	赤	+1	+1	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
14	水の流れを 滑らかに 写します	シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	ISO 50	マルチ	切	切	-1	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
15	水しぶきを 止めて 写します	シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
16	夕日を 写します	フォーカス、フィルターが赤、 ホワイトバランスが太陽光に 設定されます。	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	オート	マルチ	赤	切	-1	+1	0	0	オート		なし	入	切	なし
17	夜景を 写します	シャッター速度が速め、 ホワイト バランスが太陽光に設定され ます。手ぶれに注意して下さい。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	ISO 50	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート		なし	入	切	なし
18	夜景と人物 を写します	シャッター速度が速め、 フラッシュが赤目軽減に設定され ます。手ぶれに注意して下さい。	プログラム AE	0	赤目軽減	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
19	花火を 写します	シャッター速度が速め、 フォーカスに設定されます。 手ぶれに注意して下さい。	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	ISO 50	中央重点	切	切	0	0	0	0	オート		なし	入	切	なし
20	食べ物を 写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	+1	0	0	オート	マクロ	スポット	入	切	なし
21	文字を 写します	マクロモードになり、シャープ ネスがハード、コントラストが 高めに設定されます。	プログラム AE	+1	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	切	+1	0	+1	0	オート	マクロ	スポット	入	切	あり
22	コレクション を写します	マクロモードになり、 目安となるフレームが 表示されます。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	マクロ	スポット	入	切	あり
23	逆光	色強調が肌色になり、 フラッシュが発光します。	プログラム AE	+0.3	強制発光	日陰	オート	中央重点	切	肌色	0	0	-1	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
24	ブレ軽減	高感度モードになり、 手ぶれや被写体ぶれを 軽減します。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート (高感度用)	マルチ	切	切	0	0								